



Biocid

desam[®] effect

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi KAS, aminu a fenoxyetanolu určený pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů ve zdravotnictví, potravinářství a komunální hygieně.

Naše Plus:

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Účinný od 0,25%
- Nedráždí dýchací cesty
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Vhodný také do potravinářství a nemocničních kuchyní
- Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem schülke wipes

Oblast použití:

desam[®] effect je určený k dezinfekci a mytí ploch, povrchů a prostor se zvýšeným rizikem růstu bakterií, mikroskopických vláknitých hub a plísní. Je vhodný pro použití ve všech oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygieně (kosmetické a tatoo salóny, fitness centra, školní zařízení, atd.), v institucích a také v potravinářství.

Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

Návod na použití:

desam[®] effect se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě (20 – 25 °C). K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit.

Použití	Koncentrace	Expozice
Dezinfekce a čištění voděodolných povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně a potravinářství (bakterie, obalené viry, kvasinky)	0,25%	30 min.
	0,5%	10 min.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Pro získání podrobnější informace o mikrobiologické účinnosti produktu kontaktujte, prosím, produktového manažera na níže uvedeném telefonním čísle.

desam[®] effect

Složení:

100 g přípravku **desam[®] effect** obsahuje následující aktivní látky:

- 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium chlorid
- 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
- 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 3 g Didecylmethylamonium chlorid

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled hustota	světle nažloutlá až žlutá kapalina 0,98–0,99 kg/m ³ / 20 °C
-------------------	---

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
desam [®] effect	1 l láhev 5 kg kanystr	12 1

Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte s žádnými jinými čistícími či dezinfekčními přípravky, zvláště na bázi aldehydů či peroxidů. Povrchy, které po dezinfekci přichází do styku s potravinami, opláchněte důkladně pitnou vodou. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy. Nevhodný na barevné kovy, nelegovanou ocel, hliník a silikony.

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Biocidní přípravek

Životní prostředí:

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Air Liquide
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 725 790 554
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SR: +421 903 244 600
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver: 01092018